

Werte erhalten

Ihre Produkte bleiben zeitlos schön, wenn Sie einige Dinge beachten:

- Um den natürlichen Glanz zu bewahren, müssen die Artikel gelegentlich nachgeölt werden.
- Manchmal lassen sich kleine Kratzer auf die Dauer nicht vermeiden. Für manche unserer Kunden gewinnt das Produkt dadurch noch mehr an Wertigkeit. Wenn diese dennoch stören, können sie mit feinem Schleifpapier entfernt werden. Danach das Ölen nicht vergessen!
- Hochwertige Holzprodukte sollen grundsätzlich nur feucht abgewischt werden und nicht längere Zeit hoher Feuchtigkeit oder Sonnenstrahlung ausgesetzt werden. So bleibt ihr warmer Farbton erhalten.
- Wenn Sie Ihren Fußboden wischen, befestigen Sie bitte an dem Fuß des Regals geeignete Schonere. So entstehen am Holz keine Feuchtigkeitflecken.

Rechtliche Hinweise

Eine Modifikation (Veränderung) und die nicht bestimmungsgemäße Nutzung der Holzbank und Ordnungsboxen sind nicht gestattet.

Beachten Sie bitte stets, dass Holz ein Naturprodukt ist und daher unterschiedliche physikalische Eigenschaften und biologische Merkmale aufweisen kann. Die Bandbreite von natürlichen Farb-, Struktur- und sonstigen Unterschieden innerhalb einer Holzart gehört zu den Eigenschaften des Naturproduktes Holz und stellt keinerlei Reklamations- oder Haftungsgrund dar.

Bei Fragen oder Unklarheiten holen Sie sich bitte immer fachgerechten Rat ein.

biber

Holzbank mit 6 Ordnungsboxen, Eiche



Anleitung

Benötigte Werkzeuge

- > Kreuzschraubendreher mittlerer Größe
- > kleiner Hammer

Inhalt

- 1 x Gebrauchsanleitung
- 2 x Mittelteile 50,0 x 41,0 cm
- 1 x Beutel mit Schrauben und Beschlägen
- 6 x Verbindungsstreben 32,0 x 6,4 cm
- 2 x Seitenteile außen 50,0 x 41,0 cm
- 3 x Verbindungsstreben schmal 32,0 x 4,0 cm
- 1 x Sitzfläche 108,0 x 42,0 cm

Inhalt des Beutels

Nr. 1: 24 Stück Exzenter



Nr. 2: 16 Stück Bolzen



Nr. 3: 8 Stück Bolzen






Nr. 4: 6 Stück Kreuzschlitzschraube 3 x 25 mm (kurz)

Nr. 5: 12 Stück Kreuzschlitzschraube 3 x 35 mm (lang)

Zusammenbau

A
Stecken Sie in alle 6 Verbindungsstreben jeweils 4 Stück der Exzenter (Nr. 1). Achten Sie darauf, dass der Pfeil zur Außenseite zeigt und der Beschlag bis auf den Grund gedrückt ist. Notfalls mit einem kleinen Hammer etwas nachhelfen.

B
Stellen Sie bitte die Mittelteile auf und stecken von der Innenseite aus 8 Stück der Bolzen (Nr. 2) in die Bohrlöcher.



C
Schieben Sie nun auf alle Bolzen (Nr. 2) die Verbindungsstreben auf. Drehen Sie die Exzenter (Nr. 1) im Uhrzeigersinn fest. Es ist möglich, dass Sie dabei etwas Kraft aufwenden müssen.

D
Schrauben Sie nun in beide Seitenteile je 4 Stück der Bolzen (Nr. 3) in die Bohrlöcher.

E
Schieben Sie nun bitte die Seitenteile mit den Bolzen (Nr. 3) von außen so an, dass sie in die Bohrlöcher passen. Drehen Sie die Exzenter (Nr. 1) im Uhrzeigersinn fest. Es ist möglich, dass Sie dabei etwas Kraft aufwenden müssen.

F
Drehen Sie die Bank bitte einmal um, sodass die Füße nach oben zeigen. Schrauben Sie nun die 3 schmalen Verbindungsstreben mittels der kurzen Schrauben (Nr. 4) an.

G
Drehen Sie die Bank um, sodass die Verbindungsstreben unten sind und die Bank auf den Füßen steht.

H
Schieben Sie bitte die Sitzfläche von vorne auf. Achten Sie auf das Biber-Logo vorne rechts. Es ist möglich, dass Sie beim Aufschieben etwas Kraft aufwenden müssen. Bei Bedarf richten Sie die Seitenteile und die Mittelwand etwas aus und drücken Sie von hinten gegen die Bank.

I
Legen Sie bitte die Bank auf die Rückseite und verschrauben die Sitzfläche mit 12 langen Schrauben (Nr. 5).

J
Nun stellen Sie die Bank bitte wieder auf die Füße und schieben die Ordnungsboxen ein. Ihre Bank ist jetzt funktionsfähig und einsatzbereit.